



FEVF-89TX-2 接線端子功能

端子種類	端子符號	端子名稱	說明
主迴路端子	電源	R/L1.S/L2.T/L3	交流電源輸入端子
	馬達	U/T1.V/T2.W/T3	馬達線端子
	煞車單元	B1 . B2	煞車電阻端子
		P . N	外接煞車模組
	接地	E	接地用端子
控制迴路端子	頻率速度指令輸入	頻率速度指令源和輸入端子	 頻率速度指令源和輸入端子 頻率速度指令源和輸入端子 註:從輸入端子1.2.3.輸入時，J1插座要開路(擇一使用)
		端子	做為外部頻率速度信號輸入端子 (0~10V)
	轉矩扭力指令輸入	轉矩扭力指令源和輸入端子	 轉矩扭力指令源和輸入端子 轉矩扭力指令源和輸入端子 註:從輸入端子5輸入時，J2插座要開路(擇一使用)。
		端子	做為外部轉矩扭力信號輸入端子 (0~10V)
	正轉 反轉	SC 11 12-FWR 13-REV 11-SC	正轉、反轉外部控制輸入端子 請用Relay接點來控制正轉、反轉
	起動轉矩 補償	11-SC 15-Tst	起動轉矩大於運轉轉矩時，可增加起動轉矩。
	頻率表	7-GND 8-Hz-FM	外接頻率表DC0~10v。
	10-P	10-P +15v	操作面板，數位頻率表電源 +15v 20mA以下。
	頻率 遞增、遞減	4-Fx Vx	遞增+V、遞減-V 作為頻率遞增、遞減輸入端子 (選用)
	扭力 遞增、遞減	11-SC Vx 6-Tx	遞增+T、遞減-T 作為扭力遞增、遞減輸入端子 (選用)
	扭力、頻率 遞增、遞減 復歸	11-SC 18	做為頻率或扭力遞增、遞減復歸(RESET)端子 (選用)
	異常 警報	Rc Rb Ra	變頻器異常警報輸出接點。
		19-DO1 20-DOG	變頻器異常警報端子
	變頻器 異常跳脫 復歸	11-SC 12-FWR 13-REV RUN-STOP RESET	變頻器：起動-停止/復歸一次，即復歸RESET 變頻器異常跳脫OCT(變頻器過電流)OVT(變頻器過電壓) IPF(變頻器瞬間停電時跳脫)OTT/OL(變頻器散熱片過熱或馬達過負荷)異常跳脫時，紅色指示燈會亮，當故障排除後，只要開關做運轉，停止往復一次，異常跳脫紅色指示燈熄滅即可恢復，可以順利運轉。