

» LED指示和功能顯示 «

FEVF變頻器R/L1、S/L2、T/L3接上交流電時"POW"和"CHG"LED燈會亮

NO	LED 指示		顏色	異常狀況
1	POW	正常	綠色	R/L1、S/L2、T/L3送電會亮
2	CHG	正常	綠色	R/L1、S/L2、T/L3送電會亮
3	IPF	異常跳脫	紅色	瞬間停電跳脫
4	OTT/OL	異常跳脫	紅色	OTT：散熱片過熱保護 OL：馬達過負載跳脫
5	OCT	異常跳脫	紅色	過電流跳脫
6	OVT	異常跳脫	紅色	過電壓跳脫 DC410V(AC220V) DC810V(AC440V)
7	FWR	正常	綠色	運轉(正轉)指示燈
8	REV	正常	綠色	反轉時會亮

註:當馬達為煞車馬達或有加裝機械煞車時，起動、停止配線如下:

